

Verklaring van verontreiniging van vacuümapparatuur en -onderdelen - procedure HS1

Voordat u uw apparatuur terugzendt, moet u ons waarschuwen indien u in de apparatuur stoffen hebt gebruikt (en geproduceerd) die gevaarlijk kunnen zijn. Deze informatie is essentieel voor de veiligheid van onze werknemers en alle betrokken partijen en is bepalend voor de onderhoudsprocedures voor uw apparatuur. Vul de Verklaring (HS2) in en stuur dit formulier naar ons vóór verzending van de apparatuur. Belangrijk! Merk op dat deze verklaring enkel bedoeld is voor intern gebruik en geen verband houdt met lokale, nationale of internationale voorschriften inzake transportveiligheid of milieu. U, als de persoon die de apparatuur voor verzending klaarmaakt, bent verantwoordelijk voor het in acht nemen van de desbetreffende wetgeving.

Toestand van de apparatuur	Omschrijving
Niet-verontreinigde apparatuur	De apparatuur is niet gebruikt of alleen in combinatie met stoffen die niet gevaarlijk zijn. De apparatuur is mogelijk getest, maar niet aangesloten op enige proces- of productieapparatuur en alleen blootgesteld aan stikstof, helium of lucht.
Verontreinigde apparatuur	De apparatuur is gebruikt in combinatie met stoffen die zijn geclassificeerd als gevaarlijk onder ofwel het mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen (GHS) van de VN, Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) van de EU of de US Occupational Safety and Health regulations (29CFR1910.1200, Hazard Communication).
De apparatuur is gebruikt in combinatie met radioactieve stoffen, biologische of besmettelijke agentia, kwik, pcb's, dioxines of natriumazide.	U moet de apparatuur ontsmetten, voordat u ze naar ons terugzendt. U moet een objectief bewijs van ontsmetting (bv. een analyseattest) naar ons opsturen, samen met de Verklaring (HS2). Neem telefonisch contact op met contactpersoon als u advies wenst.

Procedure	Gedetailleerde beschrijving
Een codenummer toegelaten terugzending verkrijgen	Neem contact met ons op om dit nummer te verkrijgen.
Volledige verklaring van verontreiniging van vacuümapparatuur en -onderdelen (HS2)	De reparatie en/of het onderhoud van vacuümapparatuur kan alleen worden uitgevoerd als er een nauwkeurige en volledige verklaring is ingediend. Indien niet volledig, zal dit leiden tot vertraging.
Is uw apparatuur verontreinigd?	U moet contact opnemen met uw vervoersbedrijf om zeker te zijn dat u het gevaar op de gepaste, voorgeschreven wijze classificeert en de apparatuur markeert, identificeert en verzendt overeenkomstig de geldende wetten inzake vervoer van verontreinigde/gevaarlijke stoffen. U, als de persoon die de apparatuur voor verzending klaarmaakt, bent verantwoordelijk voor het in acht nemen van de desbetreffende wetgeving. Bepaalde apparatuur die door gevaarlijke stoffen is verontreinigd, zoals neven- of afvalproducten van halfgeleiders, is niet geschikt voor transport per vliegtuig - Neem contact op met uw vervoersbedrijf en vraag het nodige advies.
Verwijder alle sporen van gevaarlijke gassen	Stuur een inert gas doorheen de apparatuur en alle onderdelen die u naar ons gaat terugzenden. Indien mogelijk verwijdert u alle vloeistoffen en smeermiddelen uit de te verzenden apparatuur en onderdelen.
Dicht alle inlaat- en uitlaatopeningen van de apparatuur af (ook die waar accessoires zijn bevestigd).	Gebruik blindflenzen voor verontreinigde apparatuur Gebruik stevige tape voor niet-verontreinigd product
Verzegel de apparatuur in een dikke polytheen/polyethyleen zak of doek.	
Is uw apparatuur groot?	Bind de apparatuur en de accessoires ervan vast aan een veilige pallet
Is uw apparatuur klein?	Gebruik een geschikte sterke doos als verpakking
Scan en e-mail, of post een kopie van het origineel met ondertekening van de Verklaring (HS2) naar ons.	De Verklaring moet eerder dan de apparatuur aankomen en moet ondertekend zijn.
Stuur een kopie van de Verklaring (HS2) naar het vervoersbedrijf.	Breng uw vervoersbedrijf op de hoogte indien de apparatuur verontreinigd is.
Bevestig de originele Verklaring aan de buitenkant van de verpakte apparatuur, in een transparante weersbestendige zak.	Stop de originele Verklaring in een geschikte, verzegelde envelop
VERMELD DUIDELIJK UW CODENUMMER VOOR TOEGELATEN TERUGZENDING OP DE BUITENKANT VAN DE ENVELOP OF OP DE BUITENKANT VAN DE VERPAKTE APPARATUUR.	